

## Instruction de pose des Renoglass 20 et 24



### PRISE DE COTES :

- 1) Prendre la côte de chaque "clair de jour", puis enlever environ 8 mm en horizontal comme en vertical, exemple : clair de jour de 600 x 1200 = vitrage de 592 x 1192 mm environ.
- 2) Couper le profilé "RENOGLASS" à 45°, en tenant compte de l'épaisseur du mastic silicone neutre situé en fond de gorge = profilé "RENOGLASS" de 598 x 1198 mm environ.
- 3) Précoller les équerres des deux profilés verticaux (avec une colle de type PVC).

### COLLAGE ET POSE :

- 4) **Déposer le mastic silicone translucide en fond de gorge et le long des coupes** d'onglets, puis installer les deux profilés horizontaux (sans équerre) sur le vitrage ; ajuster ensuite les deux profilés verticaux (avec leur équerre collée) dans les deux profilés horizontaux précédemment mis en place.
- 5) Après séchage du mastic silicone, présenter le nouveau vantail sur la fenêtre à rénover ; préalablement à cette opération, il conviendra d'ôter l'ancien carreau.
- 6) Caler le nouveau vitrage.
- 7) Ouvrir le capot rabattable puis visser le tout fermement.

Références	<b>EQUERRE RENOGL BL</b>	<b>ECARTEUR</b>	<b>ATTACHE</b>
Cond. mini	Sachet de 25 ou 250 pièces	A l'unité	10 pièces
Descriptif			